

Lecteur de cartes P2 avec 5 slots et des interfaces USB 2.0/IEEE 1394b

AJ-PCD20

High speed data transfer to Windows PC/Mac based Nonlinear Editor
Install the P2 drive into a 5 type bay on a desktop PC
With the AC adaptor, you can use it as a stand-alone external drive
USB2.0/IEEE 1394b Interface
P2 Card Drive with Five P2 card Slots.
Please click here for a list of operation manuals to download.



- Transfert de données haut débit vers les systèmes de montage non linéaire sous PC ou Mac
- Peut-être installé dans un PC de bureau
- Avec son alimentation, vous pouvez l'utiliser seul en tant que lecteur externe
- Interface USB2.0/IEEE 1394b

Lecteur de cartes P2 avec cinq slots.

[Cliquez ici pour voir la liste des manuels d'utilisation disponibles en téléchargement.](#)

SPECIFICATIONS

URL: <https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/aj-pcd20>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/contact-us>